

**VERKORTE
GEBRUIKSAANWIJZING**





GreenKeeper[™]

REGENAUTOMAAT



INSTELLEN TIJD EN DATUM	1
BEKIJKEN OF WIJZIGEN BEREKENINGSSHEMA	2
BEKIJKEN OF WIJZIGEN PROGRAMMA STARTTIJDEN	3
BEKIJKEN OF WIJZIGEN STATIONS-LOOPTIJDEN	3
HANDMATIGE BEDIENING	4
HET UITZETTEN VAN DE REGENAUTOMAAT	5
GEBRUIK VAN DE FUNKTIE REGENONDERBREKING	5
GEBRUIK VAN DE FUNKTIE SEIZOENSAANPASSING	5

INSTELLEN TIJD EN DATUM



1. Draai de keuzeknop naar de Tijd/Dag positie. 
2. Stel de uren in d.m.v. de toets ▲ of ▼.
3. Druk op ←.
4. Stel de minuten in d.m.v. de toets ▲ of ▼.
5. Druk op ←.
6. Druk op ▲ of ▼ om de huidige dag in te stellen. (de dag blijft knipperen)
7. Draai de keuzeknop terug naar de Auto/On positie. 

BEKIJKEN OF WIJZIGEN BEREGENINGSSCHEMA



Kalender-schema (CAL):

1. Draai de keuzeknop naar de Beregeningsdagen positie. 
2. Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste programma-positie (A, B of C).
3. Selekteer CAL (Kalender) d.m.v. de toets ▲ of ▼.
4. Druk op ←.
5. Druk op ▲ of ▼ om een dag als Aktief te programmeren.
Druk op ▲ of ▼ om een dag over te slaan.
Herhaal deze procedure tot alleen de actieve dagen weergegeven worden.
6. Draai de keuzeknop terug naar de Auto/On positie. 



Interval-schema (Int):

1. Draai de keuzeknop naar de Beregeningsdagen positie. 
2. Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste programma-positie (A, B of C).
3. Selekteer Int (Interval) d.m.v. de toets ▲ of ▼.
4. Druk op ←.
5. Selekteer het gewenste Interval-nummer (1 - 7) d.m.v. de toets ▲ of ▼.
(1 = elke dag 2 = om de dag 3 = om de drie dagen etc.)
6. Druk op ←.
7. Selekteer de start-dag van de interval d.m.v. de toets ▲ of ▼.
8. Draai de keuzeknop terug naar de Auto/On positie. 



Uitzetten van een programma (OFF):

1. Draai de keuzeknop naar de Beregeningsdagen positie. 
2. Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste programma-positie (A, B of C).
3. Selekteer OFF (uit) d.m.v. de toets ▲ of ▼.
4. Draai de keuzeknop terug naar de Auto/On positie. 

BEKIJKEN OF WIJZIGEN PROGRAMMA STARTTIJDEN

1. Draai de keuzeknop naar de Starttijden positie. 
2. Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste programma-positie (A, B of C).
3. Kies het gewenste programma starttijd nummer (1 - 4) d.m.v. de toets ▲ of ▼ .
4. Druk op ← .
N.B.: Selecteer OFF om een starttijd te verwijderen, door de toetsen ▲ en ▼ gelijktijdig in te drukken. Ga in dit geval door met stap-8.
5. Stel de uren in d.m.v. de toets ▲ of ▼ .
6. Druk op ← .
7. Stel de minuten in d.m.v. de toets ▲ of ▼ .
8. Druk op ← . Het volgende programma-starttijd nummer begint te knipperen.
9. Ga terug naar stap-3 om een andere starttijd te bekijken of wijzigen.
10. Draai de keuzeknop terug naar de Auto/On positie. 

BEKIJKEN OF WIJZIGEN STATIONS-LOOPTIJDEN



1. Draai de keuzeknop naar de Looptijden positie. 
2. Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste programma-positie (A, B of C).
3. Stations-nummer 1 wordt knipperend weergegeven, alsmede de bijbehorende looptijd of OFF. Druk op ▲ of ▼ om een ander station te kiezen.
4. Druk op ← .
5. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste looptijd in te stellen.
N.B.: Selecteer OFF om een looptijd te verwijderen, door de toetsen ▲ en ▼ gelijktijdig in te drukken.
6. Druk op ← .
7. Herhaal de stappen 5 en 6, indien gewenst, om de looptijden van de overige stations in te stellen, te veranderen of te verwijderen.
8. Draai de keuzeknop terug naar de Auto/On positie. 

HANDMATIGE BEDIENING

Het handmatig starten programma's:

N.B.: Beregeningsprogramma's kunnen zowel individueel als in volgorde opgestart worden.

Extra opgestarte programma's zullen één voor één in werking treden in alfabetische volgorde, ongeacht de volgorde van selectie.

1. Zorg ervoor dat de keuzeknop op de Auto/On positie staat. 
2. Zet de schakelaar PROGRAMS op het programma dat gestart wenst te worden.
3. Druk op de toets Handbediening. 
4. Herhaal de stappen 2 en 3 om extra programma's te selecteren.

Onderbreken van berekening (pauseren):

Druk de toetsen ▲ en ▼ gelijktijdig in.

Hervatten van de berekening (na pauze):

Druk op ←J .

Annuleren van de berekening:

Druk de toetsen ▲ en ▼ tweemaal gelijktijdig in.


Een station overslaan:


Druk éénmaal op de toets ←J .


Aanpassen van een stations-looptijd:


Druk op de ▲ toets om de looptijd te verhogen en op de ▼ toets om de looptijd te verlagen.

HET UITZETTEN VAN DE REGENAUTOMAAT

Wanneer de keuzeknop in de  OFF positie wordt gezet, zal de automaat onmiddellijk de berekening stopzetten.



Door de keuzeknop in de  OFF positie te laten staan, zal de automaat voorkomen dat beregeningsprogramma's automatisch of handmatig gestart worden.


Indien de berekening langdurig uitgeschakeld dient te zijn, laat dan de keuzeknop in de  OFF positie staan.

De automatische werking zal worden hervat door de keuzeknop in de  Auto/On positie te zetten.

GEBRUIK VAN DE FUNKTIE REGENONDERBREKING


Deze functie geeft de mogelijkheid beregeningsprogramma's 1 tot 7 dagen uit te stellen.

1. Draai de keuzeknop naar de Regenonderbreking positie. 
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om het aantal dagen van regenonderbreking in te stellen (1-7).
3. Laat de keuzeknop in de Regenonderbreking positie staan. 

N.B.: Draai de keuzeknop een ogenblik naar de  OFF positie om de regenonderbreking te stoppen.

N.B.: Het regenonderbrekings-nummer (1-7) zal elke dag automatisch afnemen al naar gelang de dagen voortduren. Wanneer het nummer 0 (nul) is bereikt, zullen alle automatische programma's weer hervat worden.

GEBRUIK VAN DE FUNKTIE SEIZOENSAANPASSING

1. Draai de keuzeknop naar de Seizoens-aanpassing positie. 
2. Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste programma-positie (A, B of C).
3. Druk op de toets ▲ of ▼ totdat de gewenste aanpassing knippert.
4. Herhaal de stappen 2 en 3 om de andere programma's aan te passen.
5. Draai de keuzeknop terug naar de Auto/On positie. 